

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - infousa@puig.tv

www.puig.tv - www.puigusa.com





INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A - REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO -
HINTERRADABDECKUNG FÜR

BMW R1200GS LC 13'-14' - Adventure 14'

Ref.: 6352 N
(color negro/black colour)

Ref.: 6352 C
(color carbono/carbon look)



! Se recomienda comprobar los tornillos nº4 cada 2000 km
We recommend to verify fasteners nº4 every 2000 kms
Jeder 2000km empfehlen wir die nº4 Schrauben zu überprüfen

ID.		DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1		Guardabarros	Mudguard	1
2		Soporte aluminio	Support aluminum	1
3		Silemblock	Well nut	3
4		Tornillo Allen M5x11 ISO 7380	M5x11 ISO 7380 Allen screw	3
5		Casquillo con valona M5	M5 bush with flange	3
6		Arandela Grower DIN 127 M5	DIN 127 M5 Grower washer	3
7		Tornillo Allen M8x40 DIN 912 12.9	M8x40 DIN 912 12.9 Allen screw	1
8		Tornillo Allen M10x75 DIN 912 12.9	M10x75 DIN 912 12.9 Allen screw	1
9		Casquillo Ø int. 10,5 Ø ext.-(1)15 x Ø ext.-(2)21x19,5	Arrowhead Ø inner 10,5 Øouter-(1)15 x Øouter-(2)21x19,5	1
10		Casquillo de fricción IGUS Ø int. 15 x Ø ext. 17x15	Arrowhead IGUS Ø inner 15 x Ø outer 17x15	1



Se recomienda el empleo de un fijador medio (ej. Loctite) para asegurar los tornillos 4, 7, 8 y A. Revisar el apriete de toda la tornillería después de los primeros 50 km.
Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure screws nº 4, 7, 8 and A. All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.
Wir empfehlen die Verwendung von Schraubensicherung (zB. Loctite) um die 4,7 und 8 Schrauben zu sichern. Überprüfen Sie die Schraubenverbindung nach den ersten 50km.